

Bezrámový posuvný systém WINLOG

návod k obsluze a údržbě

Pro bezproblémový chod a maximální životnost dodržujte při užívání systému Winlog následující pravidla:

1. Skla můžete posouvat uchopením za křídla tahem ke stěně balkónu.
2. Zasklívací systém před otevřením zkontrolujte, zda není uzamčen, Tahem ve směru otvírání se křídla dají do pohybu. První křídlo je otočné, další křídla lze postupně tahem přitáhnout k otočenému křídlu a otočit tak, aby byla souběžně s prvním otočeným křídlem. Křídla vždy zajistěte namontovaným zajišťovacím systémem ke zdi balkónu.
3. K uzavření stěny je nutné uchopit první křídlo, otočit jej do roviny zasklení a mírným tlakem ve směru zavírání zasunout do vodícího profilu křídla tak, že dojde k vzájemnému zasunutí drážek svislých profilů a těsnění.
4. Rozhrnování a shrnování stěny provádějte pomalým tlakem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání a uvolňování drážek svislých profilů.

Údržba:

1. Při mytí rámu a výplní používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abraziva.
2. Pro bezproblémový chod systému doporučujeme čistit dráhu posuvu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, sníh, led), čistit odvodňovací otvory, v prašném prostředí vysávat prach.
3. Pokud dojde k hlučnému posuvu nebo posuvu s větším odporem, zkontrolujte, zda není v prostoru ložisek nebo na kolejnici nečistota. Dodržujte pravidelný režim větrání !

Zasklením lodžie systémem Winlog je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. V některých případech může dojít k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.